



Art-Nr. Part No.	∅ innen ∅ Inside cm	Höhe außen Outer Height cm	∅ Boden ∅ Base cm
2107/160	2 l	16	11,5
2107/180	3 l	18	12
2107/200	4 l	20	12,5
2107/220	5 l	22	14
2107/240	6,5 l	24	16
2107/260	8 l	26	17,5
2107/280	10 l	28	19,5
2107/320	15 l	32	23
2107/360	22 l	36	25
2107/400	28 l	40	28,5
2107/450	44 l	45	32,5
2107/500	54 l	50	34,5
2107/600	100 l	60	40
			44,5
			53

Deckel bitte separat bestellen (Art. 2161)
Please order lids separately (Part No. 2161)



Kochtopf, niedrig
Deep Casserole

Art-Nr. Part No.	∅ innen ∅ Inside cm	Höhe außen Outer Height cm	∅ Boden ∅ Base cm
2109/140	1 l	14	7
2109/160	1,5 l	16	8
2109/180	2 l	18	8
2109/200	2,5 l	20	8,5
2109/220	3,5 l	22	9,5
2109/240	4,5 l	24	11
2109/260	5,5 l	26	11
2109/280	7 l	28	13
2109/320	12 l	32	16
2109/360	17 l	36	18
2109/400	24 l	40	19,5
2109/450	35 l	45	22,5
2109/500	38 l	50	23
2109/600	70 l	60	25
			28
			32
			34
			40,5
			45
			53

Deckel bitte separat bestellen (Art. 2161)
Please order lids separately (Part No. 2161)



Bratentopf
flache Form
Casserole/Braising Pan
shallow

Art-Nr. Part No.	∅ innen ∅ Inside cm	Höhe außen Outer Height cm	∅ Boden ∅ Base cm
2106/120	0,8 l	12	7
2106/140	1,2 l	14	8
2106/160	2 l	16	11,5
2106/180	3 l	18	12,5
2106/200	4 l	20	13,5
2106/240	6,5 l	24	15,5
2106/280*	10 l	28	18
			10
			12
			14
			16
			18
			21,5
			25

*mit zusätzlichem Gegengriff.
*with extra side handle.

Deckel bitte separat bestellen (Art. 2161)
Please order lids separately (Part No. 2161)



Stielkasserolle, hoch
mit Rohrgriff und Schüttrand
Deep Sauce Pan
deep, with hollow handle

Art-Nr. Part No.	∅ innen ∅ Inside cm	Höhe außen Outer Height cm	∅ Boden ∅ Base cm
2108/140	1 l	14	7
2108/160	1,5 l	16	8
2108/180	2 l	18	8,5
2108/200	2,5 l	20	9,5
2108/240	4,5 l	24	11
2108/280	7 l	28	13
			12
			14
			16
			18
			21
			25

Deckel bitte separat bestellen (Art. 2161)
Please order lids separately (Part No. 2161)



Stielkasserolle, niedrig
Sautoirform, mit Rohrgriff und Schüttrand
Shallow Sauté Pan
with hollow handle