

Dekorierlöffel

aus Edelstahl 18/10, einfache Dekoration auf Platten und Tellern mit Saucen, Crèmes oder Coulis

Decorating Spoon

18/10 stainless steel, for easy decoration of dishes and plates with sauces and coulis



18/10
EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Art-Nr. Part No.	Länge Length cm	
1278/190	19	10 ml

Dekorierlöffel, kurz

aus Edelstahl 18/10, einfache Dekoration auf Platten und Tellern mit Saucen, Crèmes oder Coulis

Decorating Spoon

18/10 stainless steel, short handle, for easy decoration of dishes and plates with sauces and coulis



18/10
EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Art-Nr. Part No.	Länge Length cm	Breite Width cm	
1279/110	11	4	12 ml

Fondant-Ausstecher STERNFRUCHT

Set aus 3 Größen, aus weißem Polypropylen

Fondant Cutter STARFRUIT

set of 3 sizes, white polypropylene



PP
POLY-
PROPYLENE

Art-Nr. Part No.	∅ dia.
6740/042	3 cm / 4,2 cm / 5 cm

Fondant-Ausstecher ROSENBLATT

Set aus 3 Größen, aus weißem Polypropylen, mit Auswerfer

Fondant Cutter ROSE LEAF

set of 3 sizes, white polypropylene, with pusher



PP
POLY-
PROPYLENE

Art-Nr. Part No.	Länge Length
6741/040	3,3 cm / 4 cm / 4,8 cm
6741/060	5,7 cm / 6 cm / 6,5 cm

Fondant-Ausstecher GLATTES BLATT

Set mit 2 verschiedenen Blattformen, aus weißem Polypropylen, mit Auswerfer

Fondant Cutter LEAVE

set of two different shapes, white polypropylene, with pusher



PP
POLY-
PROPYLENE

Art-Nr. Part No.	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm
6742/068	6,8	4	5,5

Schokoladenhobel

aus hochdichtem grob schwarz-weiß marmorierten Polyethylen, Hobel ganz aus Edelstahl 18/0, ergonomischer Drehgriff, spülmaschinenfest, zum dekorativen Schaben von Choco Rolles-Schokolade

Choco Rolles Shaver

high density polyethylene, with stainless steel blade, easy to use turning handle, dishwasher safe, for shaving chocolate



18/0 EDELSTAHL STAINLESS STEEL
HDPE HOCHDICHTE POLYETHYLEN
SPÜLMASCHINENFEST DISHWASHER SAFE
LEBENSMITTEL SICHER FOOD SAFE

Art-Nr. Part No.	∅ dia. cm	Höhe Height cm
3666/220	22	16

Passende Abdeckhaube aus klarem Polystyrol von Seite 303 (hierfür ohne Griffknopf zu verwenden); / Clear polystyrene cover see page 303 (use without knob herefore):
3689/200